

DEUTSCH

1. Einführung

1.1. Lieferumfang

- 1x externe 3,5" Festplatte,
- USB 3.0, im kompakten Gehäuse
- 1x Garantiekarte
- 1x USB 3.0 Kabel
- 1x externes Netzteil
- 1x Bedienungsanleitung


Falls eine dieser Positionen fehlt oder beschädigt sein sollte, bitten wir Sie, sich umgehend mit uns in Verbindung zu setzen.

1.2. Systemvoraussetzungen


- Bei Anschluss an bestehenden USB 2.0 Slot bis zu 10% schneller als herkömmliche USB 2.0 Sticks.
- Die volle Geschwindigkeitsausnutzung von bis zu 5 Gbit/s erreichen Sie mit dieser HDD in Verbindung mit der CnMemory® Express Card USB 3.0 für Ihr Notebook oder der PCI Express Card 3.0 für Ihren Computer. Die Kompatibilität zu USB 2.0 Geräten ist auch weiterhin gewährleistet.



Express Card USB 3.0
Artikel Nr. 68751



Express Card USB 3.0
Artikel Nr. 68753



PCI-Express Card USB 3.0
Artikel Nr. 68771

- Intel Core Prozessor oder Apple G3 Prozessor und höher/mind. 512 MB RAM/USB 3.0 Anschluss empfohlen.
- Geeignet für Windows 2000, XP, Vista oder höher und Mac OS 10.0 oder höher/unter Mac nutzbar durch einfaches umformatieren (FAT32)/Anleitung unter: www.cnmemory.de

1.3. Sicherheitshinweise


Um maximale Sicherheit Ihrer Festplatte zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Stellen und betreiben Sie die Festplatte auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage.
- **Öffnen Sie das Gehäuse nicht, da dies Ihre Festplatte zerstören könnte und zum Verlust Ihres Garantieanspruches führen würde.**
- Schützen Sie Ihre Festplatte vor Stößen oder Erschütterungen. **Für dadurch hervorgerufene Schäden übernehmen wir keine Garantie.**
- Verwenden Sie zum Betreiben der Festplatte nur das Originalnetzteil.

- Führen Sie keine Gegenstände durch Öffnungen und Schlitze ins Innere der Festplatte ein, da dies zu elektrischen Kurzschlüssen führen kann.
- Schützen Sie Ihre Festplatte vor Feuchtigkeit, Staub, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung sowie vor extremen Temperaturen um Störungen zu vermeiden.
- Halten Sie die Umgebung der Festplatte sauber und frei von übermäßigem Staub und Chemikalien.
- Benutzen Sie zur Reinigung der Festplatte nur ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel direkt auf dem Festplattengehäuse.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt an elektrischen Geräten spielen.
- Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darüber stolpern kann. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beschädigt werden können.
- Um Datenverlust zu vermeiden, sollten Sie in regelmäßigen Abständen Sicherungskopien Ihrer Daten anlegen. **Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für Datenverlust und dadurch entstandene Folgeschäden wird ausgeschlossen.**
- Reparaturen dürfen ausschließlich durch von uns autorisierte Servicepartner durchgeführt werden.

2. Installation der Hardware

Bitte beachten Sie, dass bei Anschluss über USB 2.0 die Übertragungsgeschwindigkeit wesentlich geringer ist als über USB 3.0 (**bitte lesen Sie hierzu auch die Informationen unter 1.2 Systemvoraussetzungen**).



1. Anschluss für USB 3.0
2. Anschluss für Netzadapter
3. Ein-/Ausschalter (gilt nicht für alle Modelle)

Beispielbild (Abweichungen sind möglich)

Zur Installation Ihrer Festplatte gehen Sie wie folgt vor:

- Verbinden Sie das mitgelieferte USB Kabel mit dem passenden Anschluss Ihrer externen Festplatte (1).
- Verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose sowie mit dem passenden Anschluss Ihrer externen Festplatte (2).

3. Installation der Software

3.1. Windows 2000 und höher

- Starten Sie Ihren PC.
- Warten Sie, bis Windows vollständig geladen wurde.
- Verbinden Sie dann das andere Ende des Datenverbindungskabels mit Ihrem PC.