

Setzen Sie keine Dias oder Negative in den Dia-Scannereinschub ein. Im Vorschaufenster von PhotolImpression 6 sehen Sie nun, an welchen Stellen sich Staub angesammelt hat. (Schauen Sie sich dazu das nachstehende Beispiel an) Nun können Sie den Staub mit der Reinigungsbürste entfernen.

Wir raten dringend, den Dia-Scannereinschub und die Glasfläche regelmäßig mit einer sauberen, trockenen Bürste oder einem Baumwollappen ohne Zusatz von Alkohol zu reinigen, damit Sie stets einwandfreie Bilder erzielen.

4. Installation der Software und Treiber

Vor der Nutzung des Dia-Scanners müssen Softwaretreiber und ArcSoft PhotolImpression 6 installiert werden.

4.1. Installation des Treibers

1. Schalten Sie den Computer an.
2. Legen Sie die Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk, es erscheint das Menü der Installations-CD.
3. Wählen Sie beim Erscheinen des Bildschirms „Scanner Driver“.
4. Folgen Sie den Hinweisen.
5. Starten Sie den Computer neu.



4.2. Hardware-Assistent (XP)

Nachdem der Dia-Scanner mit dem USB-Kabel an den Computer angeschlossen ist, erkennt der Hardware-Assistent das neue Gerät.

